


Entrée public

Accès décors

Entrée public

Passage espace d'exposition (B2)



P1-NA (son ciné) P2 (fixe) P3 (fixe) P4 P5 P6 P7 (cadre de scène) P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 (perche américaine)

